

# MANUALE PER L'AGGIORNAMENTO FIRMWARE



**ATTENZIONE: SCOLLEGARE DISPOSITIVI COME SIRENE INTERNE E SIRENE ESTERNE, IN QUANTO, DURANTE L'AGGIORNAMENTO, LA CENTRALE NON GESTISCE LE USCITE DI ALLARME!**

## **PREPARARE LA CENTRALE PER L'AGGIORNAMENTO:**

1. Portare i dip switch 1,2,3,4 in **OFF** e 5,6 in **ON**;
2. Collegare il cavo di collegamento nella centrale e nel PC;
3. Premere il tasto di **RESET**.

## **AGGIORNAMENTO:**

1. Aprire il file **FLASHSTA.EXE**;
2. Selezionare la porta **COM** utilizzata e premere "**OK**";  
**NOTA:** in caso di errore "**TIMEOUT**" premere annulla e ripetere il procedimento dal punto 1;
3. Premere "**REFER...**", selezionare il file dell'aggiornamento "**\*.mot**" all'interno della cartella scaricata e premere "**APRI**";
4. Lasciare tutto invariato e premere "**OK**";
5. All'apertura della nuova finestra premere "**SETTING**";
6. Impostare il valore di "**BAUD RATE**" a "**57600**" e "**Program\_intervals(ms)**" a "**40**" e premere "**OK**";
7. Premere "**E.PR**" e alla schermata "**Erase?**" premere "**OK**";
8. Attendere il caricamento dell'aggiornamento;  
**NOTA:** durante la procedura di aggiornamento non scollegare assolutamente il cavo di collegamento;
9. Al termine premere "**OK**";
10. Premere il tasto "**EXIT**" per chiudere la finestra e terminare l'aggiornamento.

## **RIPRISTINARE LA CENTRALE AL FUNZIONAMENTO NORMALE:**

1. Riportare i dip switch 1,2,5 in **OFF** e 3,4,6 in **ON**;
2. Premere il tasto di **RESET**.